

Technische Daten:

Nennspannung:
 Nennleistung:
 Nennstrom:
 Sicherung:
 Spezifische Wärmeleistung:
 Abzuführende Verlustleistung bei
 Temperaturdifferenz 25K:
 Montageart:
 Material Tauscherelement:
 Material Gehäuse:
 Elektrischer Anschluss:
 Schutzart:
 Gewicht:
 Abmessungen:

Die zutreffende Nennspannung entnehmen Sie bitte dem Typenschild

115V, 50/60 Hz
 31/29 W
 0,5/0,42 A
 6 AT
 14 W/K
 350 W
 Anbau/Einbau
 Aluminium
 Stahlblech 1 mm
 2 Anschlusskabel 3-adrig, durch den Luftaustritt an der Geräterückseite
 IP54
 6 kg
 BxHxT: 250x510x65 mm

Technical data:

Rated voltage:
 Rated capacity:
 Rated current:
 Fuse:
 Spec. heating capacity
 Dissipated heat at temperature
 difference 25K:
 Fixing type:
 Material heat exchanger core:
 Material housing:
 Electrical connection:
 Protection class:
 Weight:
 Dimensions:

Please refer to the type plate for the applicable nominal voltage



115V, 50/60 Hz
 31/29 W
 0,5/0,42 A
 6 AT
 14 W/K
 350 W
 External/internal mounting
 Aluminium
 Sheet steel 1 mm
 2 3-wire cable connection, air outlet at the rear side of the device
 IP54
 6 kg
 BxHxT: 250x510x65 mm/9.84"x20.08"x2.56"

Caractéristiques techniques :

Tension nominale :
 Rendement nominal :
 Courant nominal :
 Fusible :
 Rendement calorifique spécifique:
 Perte de puissance à absorber à
 une différence de température de 25K :
 Type de montage :
 Matière registre d'échange en lamelles :
 Matière coffret :
 Raccordement électrique :
 Indice de protection :
 Poids :
 Dimensions :




La tension nominale applicable est indiquée sur la plaque signalétique.

115V, 50/60 Hz
 31/29 W
 0,5/0,42 A
 6 AT
 14 W/K
 350 W
 Montage extérieur/intérieur
 Aluminium
 Tôle d'acier 1 mm
 2 Câble de raccordement à 3 brins, sortie d'air à la face arrièrre de l'appareil
 IP54
 6 kg
 LxHxP : 250x510x65 mm



Lochbild Schrankanbau
 Drilling template external mounting
 Gabarit de perçage montage extérieur

Schaltplan
 Wiring diagram
 Schéma de connexion



Hinweis:

Beim Einsatz in sehr ölhaltiger Umgebungsluft empfiehlt es sich, den Verschlussstopfen im Geräteboden zu entfernen, damit angesammeltes Öl abfließen kann.

Bei sauberer und trockener Umgebung ist auch ein Schrankanbau möglich. Das Gerät muß hierzu auf dem Kopf stehend eingebaut werden. **Achtung:** Lochbild auf Kopf stehend von innen einbringen.

Anschlusskabel auf Abgang oben ummontieren.

Note:

If the heat exchanger is used in highly oil-contaminated ambient air, it is recommended to remove the plug in the bottom of the device to ensure that the accumulated oil can drain off.

If there is a clean and dry environment, internal mounting of the heat exchanger is possible. The heat exchanger has to be mounted upside down. **Attention:** Adhere drilling template upside down from inside and change power cable to upper outlet.

Remarque:

Si l'échangeur thermique est installé en atmosphère saturée d'huile, il est recommandé d'enlever le bouchon de fermeture situé au fond de l'appareil pour que l'huile accumulée puisse s'écouler.

Si l'environnement est propre et sec, le montage intérieur est aussi possible. Dans ce cas, l'appareil doit être monté l'intérieur avec le haut tourné vers le bas.

Attention: Coller le gabarit de perçages à l'intérieur avec le haut tourné vers le bas et détourner le câble de branchement vers la sortie en haut.

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications

© häwa, 04/2023

3114-0350-00-77TD

häwa GmbH

Industriestraße 12

88489 Wain

Tel. 0 73 53 9 84 60

info@haewa.de

www.haewa.de

F 67600 Sélestat

häwa-France Sarl

22, Rue Roswag

Tel. +33 672 71 3309

info@haewa.fr

USA Duluth, GA 30097

häwa Corporation

3768 Peachtree Crest Drive

Tel. +1 770 9213272

info@haewa.com

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	KLIMATISIERUNG
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE